

FLIEGEN-MODUS

Fixierte Höhe im Fliegen-Modus
Gerade Perspektive im Gehen-Modus
Das Modell im Parallelansicht-Modus drehen
Vergrößern/Verkleinern der Anzeige im Parallelansicht-Modus
Das Modell im Parallelansicht-Modus verschieben

Rechte Maustaste
Rechte Maustaste
Maus
Mausrad
Rechte Maustaste

Neue Kameraposition hinzufügen
Clip-Aufzeichnungsmodus aufrufen
Aufzeichnung Starten/Stoppen
Clip-Aufzeichnungsmodus verlassen
Aktuellen Clip abspielen
Alle Clips abspielen

GALERIE

F4
UMSCH. + R
Linke Maustaste
UMSCH. + R
P
UMSCH. + P

